

SENSEO® Entkalkungskit

- für SENSEO® Kaffeemaschinen
- verringert Kalkablagerungen
- Für einfaches Entkalken

CA6521/00



Alles, was Sie benötigen, um sich 6 Monate lang sicher zu fühlen

Entkalkungskit für alle SENSEO® Geräte

Der SENSEO® Flüssigentkalker entfernt Kalkrückstände aus Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine, sodass Sie den frischen Geschmack von SENSEO® Kaffee länger genießen können. Die innovativen Entkalkungspads nehmen Kalkpartikel auf und verhindern eine Verstopfung.

Schnelle und einfache Entkalkung

- Gebrauchsfertige Flüssigformel für einfache Entkalkung
- Einfacher denn je! Kein Rühren nötig!
- Praktische wiederverschließbare Flasche für eine einfache Aufbewahrung

Optimaler Kaffeegeschmack

- Der Flüssigentkalker entfernt unangenehme Kalkpartikel
- Ein sauberer interner Kreislauf sorgt für die perfekte Menge an Kaffee
- Regelmäßiges Entkalken für die richtige Kaffeetemperatur

Längere Lebensdauer

- Flüssigentkalker speziell entwickelt für Senseo Kaffeemaschinen
- Perfekte Formelkonzentration für optimale Entkalkungsergebnisse



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Entkalkungskit
für SENSEO® Kaffeemaschinen verringert Kalkablagerungen, Für einfaches Entkalken

CA6521/00

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Deutschland

Technische Daten

- Kapazität: 250 ml

- Inhaltsstoffe: 100 % Zitronensäure. Optimale Konzentration für Senseo Geräte
- Inhalt: 2 Flaschen Entkalker, 2 Entkalkungspads

Besonderheiten

Entwickelt für Senseo

Die Formel dieses Senseo Flüssigentkalkers wurde speziell für Senseo Geräte entwickelt. Verwenden Sie nur Entkalker, die von Senseo zugelassen sind; Essig oder andere Entkalker können die Kaffeemaschine beschädigen.

Einfacher denn je!

Der Senseo Liquid Entkalker wird mit einer leicht verständlichen Gebrauchsanweisung geliefert und ermöglicht so eine schnelle, einfache und sichere Entkalkung.

Optimaler Kaffeegeschmack

Das regelmäßige Entkalken mit dem Senseo Flüssigentkalker hat folgende Vorteile: Das maximale Fassungsvermögen sowie die optimale Kaffeetemperatur werden sichergestellt, Kalkablagerungen in der Senseo Kaffeemaschine werden verhindert, und die Lebensdauer Ihrer Senseo Kaffeemaschine wird verlängert

Regelmäßiges Entkalken

Entkalken Sie Ihr Senseo Gerät mindestens einmal alle 3 Monate, damit Ihre Kaffeemaschine in einem einwandfreien Zustand bleibt und Sie jederzeit perfekten Kaffeegeschmack genießen können.

Ausstellungsdatum
2019-03-29

Version: 2.3.1

EAN: 08 71010 38854 29

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com